
PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan KIPAS ANGIN MIYAKO

KIPAS ANGIN
INDUSTRIAL FAN



KST-182 PRC
18" (45 CM)

Miyako


LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)
• DIRJEN PDN NO : P.12.KG3.04511.0819
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga
Kec. Cikupa Kab. Tangerang

NAMA-NAMA BAGIAN

Keterangan :


1. Front grille cover
2. Front grille
3. Belt
4. Blade holder
5. Blade
6. Grille holder
7. Back grille
8. Desk fan pipe right
9. Upper pipe
10. Joint pipe
11. Pipe adjuster
12. Pipe
13. Osilator knob
14. Motor assy
15. Tapp. screw (8) 1/2"
16. PCB assy
17. Senur suplai *(power cord)*
18. Desk fan pipe left
19. Baseboard cover
20. Pipe lock
21. Fixer
22. Hanger
23. Tapp. screw
24. Remote
25. Battery



SPESIFIKASI


TIPE	VOLTASE	SPEED	DAYA
KST-182 PRC	220 Vac ~ 50 Hz	1	70 Watt
		2	80 Watt
		3	90 Watt

PETUNJUK PEMASANGAN DESK FAN



1. Jika tapp. screw (8) 1/2" dan oscilator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Rangkai semua desk fan pipe dan joint pipe dengan tapp. screw (8) 1/2", kemudian pasang desk fan pipe assy pada motor assy dengan tapp. screw (8) 1/2". Dan pasang Oscilator knob ke lubang osilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscilator knob tidak terlepas ketika ditarik ke atas.
2. Pasang back grille ke motor assy lalu kencangkan dengan memutar grille holder searah jarum jam.
3. Pasang blade ke sumbu motor dan kencangkan blade holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
4. Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille, dan juga pasang belt pada sekeliling grille. Kuncilah belt dengan mengencangkan screwnya. Kemudian pasang front grille cover ke front grille.
5. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.

PETUNJUK PEMASANGAN STAND FAN




1. Masukkan pipe pada lubang baseboard cover, kemudian kencangkan pipe lock dengan memutar searah jarum jam.
2. Jika oscilator knob belum terpasang, tersedia di dalam plastik asesoris. Pasang oscilator knob ke lubang osilasi sampai bunyi "klik" dengan menekan ke dalam. Pastikan oscilator knob tidak terlepas ketika ditarik ke atas. Dan pasang motor assy pada bagian atas pipe dan ikat dengan screw hingga kuat.
3. Pasang back grille ke motor assy lalu kencangkan dengan memutar grille holder searah jarum jam.
4. Pasang blade ke sumbu motor dan kencangkan blade holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam.
5. Pasang front grille dan sesuaikan dengan back grille, dan juga pasang belt pada sekeliling grille. Kuncilah belt dengan mengencangkan screwnya. Kemudian pasang front grille cover ke front grille.
6. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.

(Pada saat Posisi Stand Fan, Pipa untuk Posisi Desk Fan tidak boleh dipasang.)

CARA MENGOPERASIKAN KIPAS ANGIN

1. Hubungkan senur suplai / power cord ke sumber tegangan 220Vac (stop kontak).
2. Menyalakan dan mengatur kecepatan angin **(SPEED)**
   Tekan tombol **ON / Speed** untuk menyalakan kipas angin. Untuk mengatur kecepatan kipas angin, tekan tombol **ON / Speed** beberapa kali sesuai dengan keinginan. Kecepatan kipas angin yang dipilih ditunjukkan dengan lampu indikator sebagai berikut:
   - menyala " " ----> kipas angin berputar dengan kecepatan rendah,
   - menyala " " ----> kipas angin berputar dengan kecepatan sedang,
   - menyala " " ----> kipas angin berputar dengan kecepatan maksimal.
3. Mengatur waktu pengoperasian **(TIMER)**
   Tekan tombol **TIMER** untuk mengatur lamanya pengoperasian kipas angin. Tekan beberapa kali untuk mengatur waktu pengoperasian kipas angin yang diinginkan.


Indikator Penunjukkan Waktu :
Lampu "1" menyala = 1 jam
Lampu "2" menyala = 2 jam
Lampu "3" menyala = 3 jam
Lampu "4" menyala = 4 jam
Lampu "5" menyala = 5 jam
Lampu "6" menyala = 6 jam
Lampu "7" menyala = 7 jam
Lampu "8" menyala = 8 jam



4. Mengatur mode angin **(MAGIC WIND)**
   Tekan tombol **MAGIC WIND** untuk mengatur mode angin. Tekan beberapa kali untuk memilih mode angin yang diinginkan. Mode angin yang dipilih ditunjukkan dengan lampu indikator sebagai berikut:
   - menyala " **N (Normal)** " ---> kipas angin berputar pada kecepatan yang dipilih,
   - menyala " **A (Auto)** " ---> kipas angin berputar pada kecepatan yang dipilih kemudian akan mati dan akan berputar kembali secara otomatis (**ON - OFF, ON - OFF,** dan seterusnya),
   - menyala " **S (Sleeping)** " ---> kipas angin akan berputar pada kecepatan **rendah, sedang, tinggi, sedang, rendah, OFF ...** dan seterusnya.
5. Mematikan kipas angin tekan tombol **OFF**.


MENGATUR KETINGGIAN

Untuk mengatur ketinggian kipas angin, kendorkan pipe adjuster kemudian naikkan atau turunkan kipas angin dengan cara menarik atau menurunkan upper pipe kipas angin. Kencangkan kembali pipe adjuster setelah ketinggian kipas angin sudah sesuai yang diinginkan.




MENGGUNAKAN FUNGSI OSILASI

Untuk menggerakkan kipas ke kiri dan ke kanan, tekan oscilator knob dan kipas angin akan menoleh ke kiri dan ke kanan. Untuk menghentikan gerakan ke kiri dan ke kanan, tariklah oscilator knob ke atas.




MELEPAS, MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN



1. Sebelum membersihkan kipas angin ini, pastikan senur suplai / power cord benar-benar terpisah dari stop kontak.
2. Pegang dan tahan front grille, lalu longgarkan screw sampai front grille dapat dilepaskan dari back grille.
3. Pegang dan tahan blade, lalu lepas blade holder dengan memutar searah jarum jam.
4. Pegang dan tahan back grille, lalu longgarkan grille holder dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Lepaskan back grille dari motor assy.
5. Bersihkan bagian kipas yang telah dilepas dengan air. Keringkan kembali dengan kain yang bersih. Hindari pemakaian Thinner, Bensin dan Alkohol.
6. Sumbu motor bisa dibersihkan dari debu, lalu tambahkan gemuk agar tidak berkarat dan motor kipas angin akan tetap awet.
7. Setelah bersih, bagian-bagian kipas tersebut bisa dipasang kembali.

PETUNJUK PEMASANGAN WALL FAN



1. Untuk posisi wall fan lepaskan karet pada pipa agar bisa masuk ke hanger dengan sempurna.
   ⚠ Dan lepaskan screw pada neck holder.
2. Buatlah lubang di dinding **(Pemasangan kipas angin harus di tempat yang tinggi, jarak sudu / baling-baling minimal 2.3m dari lantai.)** dengan bor diameter 8 mm, masukkan fixer ke lubang tersebut. Pasang hanger ke dinding sesuai lubang yang telah dibuat, baut hanger dengan tapp. screw yang telah disediakan sampai benar–benar kencang. Pasang body pada hanger yang telah terpasang.
3. Perakitan kipas angin telah selesai. Sebelum menjalankan kipas angin, pastikan bahwa ikatan dan fitting sudah pas serta tidak ada yang longgar.

⚠ PERHATIAN

1. **Jika senur suplai / power cord rusak, maka segera lakukan penggantian senur suplai / power cord di service station atau authorized service station sebagaimana tercantum pada lembar kartu garansi.**
2. Jangan memasukkan jari tangan atau benda lain ke dalam grille saat kipas angin berputar.
3. Jangan menyemprotkan apapun ke arah kipas angin, seperti:
   - obat serangga, - bahan kimia.
4. Jangan arahkan kipas angin secara terus menerus langsung ke tubuh anda dalam waktu yang lama.
5. Jangan tempatkan kipas angin di: - tempat yang miring, - tiupan angin yang kencang, - suhu dan kelembaban tinggi, - dekat dengan bahan kimia, debu.
6. Agar fuse (sekering pengaman) yang ada pada motor tidak putus, usahakan jangan:
   - menghidupkan motor tanpa memakai baling-baling, - menahan baling-baling saat berputar.
7. Letakkan remote control pada tempat yang benar. Usahakan jangan sampai terjatuh atau terbanting.
8. Kipas angin ini tidak boleh di operasikan oleh orang dengan cacat fisik (termasuk anak kecil), kekurangan fungsi panca indra atau cacat mental, dan orang yang tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan. Kecuali yang sudah diberi pengawasan atau penjelasan oleh orang yang bertanggung jawab dengan keselamatan mereka.
9. Anak kecil harus mendapat pengawasan, untuk memastikan mereka tidak mengoperasikan atau bermain-main dengan kipas angin ini.