

# PETUNJUK PENGGUNAAN

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan seksama sebelum anda menggunakan DISPENSER MIYAKO

**WD-38 SPC**



**LAYANAN KONSUMEN : 0804 - 1 - 889 - 889**

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL)  
• DIRJEN PDN NO : P.6.KG2.02416.0919  
Diproduksi oleh : PT. KENCANA GEMILANG  
Jl. Raya Serang KM 16,8 Ds. Talaga Kec. Cikupa Kab. Tangerang  
Buatan Indonesia

## NAMA - NAMA BAGIAN



## KEGUNAAN WATER DISPENSER

- ## CARA MENGGUNAKAN DISPENSER

1. Pastikan dispenser diletakkan pada tempat yang stabil, aman, dan dekat dengan stop

- 
- Figure 1 consists of four sub-diagrams labeled (a) through (c).  
 (a) A cross-sectional diagram of a wall. A hole at the top is labeled 'Lubang'. A sensor, represented by a vertical rectangle with internal horizontal lines, is inserted into the hole. Below the sensor, a horizontal line is labeled 'fixer'. The wall is filled with a pattern of small circles.  
 (b) A perspective view of a door frame. The door is open to the left. A sensor is mounted vertically inside the frame.  
 (b1) A perspective view of a window frame. A sensor is mounted horizontally inside the frame.  
 (c) A perspective view of a window frame with a curtain hanging from the top. A sensor is mounted horizontally inside the frame.

- #### ⚠ PERHATIAN

1. Gunakan dispenser ini pada tegangan listrik yang sesuai pada label.

- \_\_\_\_\_

## GANGGUAN DAN CARA MEMPERBAIKI

### CARA MEMBERSIHKAN / PEMELIHARAAN

**Untuk menghindari kecelakaan tersengat listrik, matikan dispenser dan cabut senur suplai / power cord dari stop kontak sebelum melakukan pembersihan.**

- CATATAN:**

- Dispenser ini cocok untuk botol berukuran 5 galon.
- Dispenser ini harus bekerja pada temperatur lingkungan  $10^{\circ}\text{C} \sim 38^{\circ}\text{C}$ , dengan kelembaban relatif tidak melebihi 90%.